MANUALE DI USO E MANUTENZIONE SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO CAMPALE



ATHENA 06

Redatto	Verificato	Approvato	Edizione
-	-	-	Gennaio 2008

TAVOLA RIASSUNTIVA REVISIONI			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	07/01/2008	Prima emissione	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Indice

Indice	3
Descrizione del sistema	4
Generalità	
Descrizione e Posizionamento dei vari componenti	5
Messa in Servizio	
Posizionamento	
Estrazione Accessori e Tubazioni	6
Collegamento Tubazioni Aria	8
Sezione A Tubazione di Ripresa	8
Sezione A Tubazione di Mandata	9
Sezione B Tubazione di Ripresa	10
Sezione B Tubazione di Mandata	11
Sistema Avvolgicavo	12
Collegamento alla Rete Elettrica	13
Collegamento Pannello Controllo Remoto	14
Prima Accensione del Sistema	14
Pannello di Controllo Remoto	16
Descrizione Interfaccia Operatore	16
Dettaglio Zone Display	16
Schema Menu	17
Selezione del Modo di Funzionamento	18
Impostare il Set Point di Temperatura	19
Impostare il Delta-Temperatura per Cambio Modo Automatico	20
Visualizzazione Anomalie di Funzionamento	21
Ripristino Protezioni Mangnetotermiche	21
Ripristino Protezioni Mangnetotermiche	22
Funzionamento Manuale	23
Funzionamento con una sezione guasta	24
Logica di funzionamento	25
Manutenzione	26
Sostituzione e Pulizia Filtri Ripresa Aria	26
Norme di Sicurezza	
Premessa	27
Ricerca Guasti	28

Descrizione del sistema

Generalità

Il climatizzatore campale è realizzato come complesso monoblocco costituito dai seguenti elementi :

- gruppo condizionatore, riscaldatore;
- Controlli Remoti per interno tenda;
- accessori per la distribuzione dell'aria;
- ricambi ed attrezzi.

Le caratteristiche principali di questi impianti sono le seguenti:

Gli impianti agiscono in modo indipendente sulle rispettive zone di competenza A e B. Esiste un impianto per ogni singola tenda e in caso di avaria a un componente critico di uno dei due condizionatori presenti è possibile climatizzare le due tende con il solo condizionatore attivo.(vedi Funzionamento in emergenza)

Caratteristiche elettriche di riferimento

- Tensione di alimentazione: 400 V;
- Frequenza: 50 Hz;
- Potenza totale assorbita in condizionamento massima: ~ 12 kW;
- Potenza totale assorbita in riscaldamento regolazione massima: ~ 30 kW;
- Potenza totale assorbita in riscaldamento regolazione media: ~ 20 kW;
- Potenza totale assorbita in riscaldamento regolazione minima: ~ 10 kW.

Condizioni climatiche ed ambientali di utilizzo

Il climatizzatore campale è costruito per essere impiegato nelle seguenti condizioni limite:

- temperatura: -32 \circ ÷ +65 \circ ;

Il sistema di climatizzazione è installato all'interno di una robusta struttura metallica, le cui pareti verticali sono realizzate con pannelli asportabili coibentati. La carenatura portante è realizzata in lamiera e tubolari in acciaio e presenta nei 4 vertici superiori degli occhioni per l'ancoraggio ed il sollevamento del climatizzatore.

Tale struttura consente quindi:

- il sollevamento ed il bloccaggio della macchina all'interno container ISO 1C;
- lo stoccaggio di tutte le tubazioni ed accessori per il collegamento alle tende.

Per facilitare le operazioni di carico del monoblocco, con l'ausilio di mezzi meccanici, nella base sono ricavate due slitte di supporto con passa forche e in corrispondenza delle due basi di appoggio sul terreno. Sono previste delle guide in materiale plastico antisfregamento. All'interno di detta struttura sono collocate tutte le apparecchiature necessarie sia al trattamento dell'aria nella fase di riscaldamento sia di condizionamento.

Ogni condizionatore è costituito dalle seguenti apparecchiature:

due unità motocondensanti (MTC) complete di compressori, condensatori, ventilatore, accumulatore di liquido, filtri in mandata, sonda di temperatura esterna, pressostati;

due unità di trattamento aria (GTA) comprendenti l'evaporatore, il ventilatore, i filtri dell'aria, i sensorii di temperatura interni, resistenze di riscaldamento;

un quadro elettrico, comprendente le apparecchiature elettriche di tutti gli impianti;

due schede elettroniche a microprocessore di comando dell'impianto, alloggiate all'interno del quadro elettrico;

Due controlli remoti interno tenda muniti di 15 metri di cavo e connettore circolare

A corredo del sistema sono forniti i kit delle tubazioni e una busta attrezzi.

Descrizione e Posizionamento dei vari componenti




Figura 1 Vista Lato Sezione B




Figura 3 Vista Lato Sezione A
ATHENA 06 – MANUALE USO E MANUTENZIONE

Messa in Servizio

Posizionamento

Per la movimentazione utilizzare un carrello elevatore od un transpallet , in alternative utilizzare i golfari di sollevamento (2)

Per facilitare il collegamento delle tubazioni di distribuzione aria posizionare il condizionatore in maniera equidistante dalle due tende.

Estrazione Accessori e Tubazioni

Aprire il vano accessori (7) utilizzando il cacciavite in dotazione o in alternativa una moneta





Estrarre i pannelli di controllo remoti dal vano (7)



Estrarre le tubazioni dal vano accessori (7)



Collegamento Tubazioni Aria

Collegare le tubazioni di ripresa e di mandata alla condizionatore come segue:

Sezione A Tubazione di Ripresa

1

Svitare leggermente i bulloni sulle protezioni (10) utilizzando la chiave in dotazione




2

Ruotare in senso antiorario la protezione (10)



3

Estrarre la protezione (10)



4

Posizionare la tubazione di ripresa




5

Ruotare in senso orario



6


Avvitare i bulloni sul bocchettone utilizzando la chiave in dotazione.



Sezione A Tubazione di Mandata

1

Svitare leggermente i bulloni sulle protezioni (10) utilizzando la chiave in dotazione



2

Ruotare in senso antiorario la protezione (10)



3

Estrarre la protezione (10)



4

Posizionare la tubazione di Mandata



5

Ruotare in senso orario



6

Avvitare i bulloni sul bocchettone utilizzando la chiave in dotazione.





Posizionare il bocchettone di mandata A (fase 4) con la zona aperta verso il basso !

Sezione B Tubazione di Ripresa

1

Svitare leggermente i bulloni sulle protezioni (10) utilizzando la chiave in dotazione




2

Ruotare in senso antiorario la protezione (10)




3

Estrarre la protezione (10)



4

Posizionare la tubazione di ripresa



5

Ruotare in serso orario



6

Avvitare i bulloni sul bocchettone utilizzando la chiave in dotazione.



Sezione B Tubazione di Mandata


1

Svitare leggermente i bulloni sulle protezioni (10) utilizzando la chiave in dotazione



2

Ruotare in senso antiorario la protezione (10)



3

Estrarre la protezione (10)



4

Posizionare la tubazione di Mandata



5

Ruotare in serso orario



6

Avvitare i bulloni sul bocchettone utilizzando la chiave in dotazione.





Posizionare il bocchettone di mandata B (fase 4) con la zona aperta verso l'alto !

Collegare le tubazioni ai diffusori interno tenda , assicurandosi di non provocare schiacciamenti o curve troppo strette che potrebbero ostacolare il passaggio dell'aria.



Verificare che non ci siano schiacciamenti od ostruzioni alla tubazione di mandata aria . Verificare che il diffusore aria interno tenda sia "gonfiato" per tutta la sua lunghezza quando la ventilazione è in funzione.

Sistema Avvolgicavo

Il condizionatore è corredato di un sistema avvolgicavo mobile :



Le lunghezze dei cavi sono identificabili tramite la seguente codifica colore

COLORE		LUNGHEZZA (metri)
	CELESTE	63,5
	GIALLO	47
	BIANCO	58,5
	ROSSO	75

Collegamento alla Rete Elettrica

Collegare il condizionatore alla rete elettrica utilizzando la spina di potenza (6) posizionata sul lato corto del monoblocco opposto al pannello riportante il logo a colori .

Allineare ed avvicinare la presa alla spina(6)



2 Ruotare in senso orario la presa



3 Premere la presa a fondo fino al completo aggancio del dispositivo di blocco



4 Verificare il corretto bloccaggio della spina



Collegamento Pannello Controllo Remoto

Collegare il controllo remoto interno tenda ad i connettori (5) predisposti sul lato corto del monoblocco opposto al pannello riportante il logo a colori .

1 Rimuovere il tappo di protezione

2 Inserire il connettore

3 Avvitare la ghiera del connettore

Posizionare il pannello di controllo remoto all'interno della tenda da climatizzare Ripertere la procedure per la sezione "B".

Prima Accensione del Sistema

1) Aprire il pannello di protezione superiore lato quadro (1) (pannello con logo a colori).



2) Posizionare il selettore di funzionamento (MODE) in posizione OFF ed il selettore (ZONE) su 50%+50% (Funzionamento su due tende)



3) Azionare ruotando in posizione ON l'interuttore generale bloccaporta.



4) Verificare l'accensione dei led di stato nel pannello sinottico .



Se la qualità delle rete elettrica rientra nei parametri di funzionamento della macchina (3 LED OK accesi) il sistema è pronto per l'accensione altrimenti vengono segnalate sui relativi led eventuali anomalie elettriche ed il sistema non si avvierà. Verificare che i led ON siano illuminati ed i led ECU OK siano lampeggianti.

- 5) Posizionare il selettore di funzionamento (MODE) su AUTO, dopo alcuni secondi il sistema si avvierà.
- 6) Utilizzare il pannello remoto per impostare la modalità di funzionamento richiesta (AUTOMATICO , RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO, VENTILAZIONE, FERMO) e l'impostazione di temperatura . Vedere Capitolo relativo al pannello remoto.


Pannello di Controllo Remoto

Descrizione Interfaccia Operatore



- 1- Manopola e pulsante impostazione
- 2- Pulsante Menù
- 3- Pulsante OK
- 4- Pulsante Mode
- 5- Pulsante Canc
- 6- Display Grafico LCD

Dettaglio Zone Display



- 6A Informazioni sullo Stato del Sistema
- 6B Temperatura Interna
- 6C Temperature Esterna
- 6D Informazioni su errori ed anomalie
- 6E Suggerimenti
- 6F Set Point Temperatura

Schema Menu







I pulsanti "Menu", "Mode", "OK", e "Canc" richiedono una doppia pressione simile al doppio click di un Mouse.Per annullare l'operazione premere due volte in rapida successione il pulsante "Canc"

Selezione del Modo di Funzionamento

1) Premere due volte in rapida successione il pulsante MODE



- 2) Utilizzare la manopola e selezionare il modo di funzionamento desiderato.
- 3) Confermare la scelta premendo la manopola o premendo due volte in rapida successione il pulsante "OK"



Impostare il Set Point di Temperatura

- 1) Premere la manopola
- 2) Ruotare la manopola in senso orario per aumentare la temperatura ed in senso antiorario per diminuirla



3) Confermare la scelta premendo la manopola o premendo due volte in rapida successione il pulsante "OK"



Impostare il Delta-Temperatura per Cambio Modo Automatico

- 1) Premere due volte in rapida successione il pulsante MODE
- 2) Selezionare il Delta T da modificare (CALDO o FREDDO)



3) Confermare la scelta premendo la manopola o premendo due volte in rapida successione il pulsante "OK"



4) Impostare il DELTA T desiderato e confermare premendo la manopola o premendo due volte in rapida successione il pulsante "OK"

Visualizzazione Anomalie di Funzionamento

In caso di anomalia di funzionamento il display del pannello remoto visualizza una schermata simile alla seguente:



Premendo due volte in rapida successione il tasto OK si accede alla schermata di dettaglio relativa all'errore rilevato, Premendo due volte in rapida successione il tasto "CANC" si resetta il messaggio di errore:



Ripristino Protezioni Mangnetotermiche


In caso di segnalazione di intervento di una protezione magnetotermica si può provare a ripristinare il dispositivo all'interno del quadro di comando .

1) Ruotare l'interruttore bloccaporta in posizione OFF ed Aprire il pannello di protezione del quadro di comando.






2) Identificare il componente attraverso la sigla visualizzata nel pannello di controllo (ES: QTV1 Vedi par. precedente)



3) Ruotare su posizione "1" il selettore rotativo della protezione magnetotermica.





Se l'anomalia si ripresenta non ripristinare la protezione ! Posizionare il selettore rotativo della protezione in posizione "0", sezionando il componente difettoso.

Effettuare la ricerca del guasto e la relativa azione correttiva

Funzionamento Manuale


In caso di guasto simultaneo di entrambe le schede elettroniche di comando è possibile far funzionare il sistema in modalità completamente elettromeccanica escludendo il controllo automatico .

1) Ruotare il selettore mode nella posizione MANUAL (SOLE) o MANUAL (GHIACCIO) per selezionare la modalità di funzionamento RISCALDAMENTO o RAFFREDDAMENTO.



- 2) Il sistema si avvierà con funzionamento completamente elettromeccanico
- 3) Se necessario per modificare le temperature di funzionamento agire sui due termostati "E" ed "I" della sezione A o B interessata. I termostati sono preregolati di fabbrica .

 Il termostato "E" regola la temperatura in raffreddamento , il termostato "I" regola la temperatura in riscaldamento Per Accedere ai termostati è necessario rimuovere il pannello di aspirazione posto sul lato corto opposto al quadro elettrico.



Funzionamento con una sezione guasta

In caso di avaria completa di una sezione, ad esempio sez B, la tenda collegata a B potrà comunque, a potenza ridotta, essere climatizzata utilizzando aria trattata dalla sezione A.

Ciò è possibile collegando opportunamente le tubazioni di mandata e di ripresa dell'aria .

La tubazione di ripresa aria (nell esempio sez B) va collegata ad una bocchetta libera di ripresa A.

La tubazione di mandata aria va lasciata in posizione B ma il bocchettone deve essere ruotato di 180° in tal modo si invierà alla sezione B parte del flusso aria provenente dal trattamento aria della sezione A.

In caso di avaria della sezione A si procederà in maniera simile , collegando la ripresa ad una bocchetta libera di B e ruotando il bocchettone di mandata di A di 180°.

Ciò è possibile perchè in ogni bocchetta di Mandata è presente sia il flusso della sezione A che della sezione B.

Logica di funzionamento

L'impianto, nel suo normale funzionamento, è gestito da due centrali elettroniche che, tramite lettura della temperatura ambiente dai relativi pannelli remoti controllo tenda o dalle sonde di temperatura elettroniche installate sulle riprese dell'aria, sono in grado di selezionare automaticamente la funzione riscaldamento o condizionamento. Ogni centrale elettronica può pilotare autonomamente l'intero sistema. Esiste quindi una sovrapposizione funzionale e fisica dei comandi e dei controlli.

La ridondanza del sistema costituisce la caratteristica basilare del monoblocco. Il condizionatore, pur comportandosi come un impianto singolo, è costituito da due impianti uguali e indipendenti, ovvero i due circuiti termodinamici, condizionamento e riscaldamento possono funzionare in modo autonomo, sia per necessità di base (in quanto il sistema può essere posto a servizio di due tende distinte) sia per una eventuale avaria ad un circuito. Anche la ventilazione, è costituita da due ventilatori e, dunque può alimentare due canali distinti oppure un unico canale.

Il climatizzatore è in grado di funzionare:

ambiente elettromeccanico sulla ripresa dell'aria.

- in modo completamente automatico, mediante le centrali elettroniche che, in funzione della temperatura, selezionano automaticamente la modalità di funzionamento, riscaldamento o condizionamento;
- in modo manuale, in caso di avaria del controllo elettronico. Con le impostazioni automatiche, il condizionatore funziona, con i parametri ultimi impostati, anche nel caso di assenza o avaria delle centraline interno ambiente (in ogni caso, nella fase di riscaldamento dovrà essere impostata, dal costruttore, la temperatura dell'ambiente da climatizzare pari a 20℃, mentre nella fase di condizionamento dovrà essere impostata una temperatura di 25℃).

Nel caso di avaria di una delle due centraline elettroniche il controllo totale del sistema passa automaticamente all'altra, ancora attiva e funzionante.

In caso di avaria simultanea delle due centraline, il sistema assicura il funzionamento, tramite opportuni controlli

elettromeccanici, nelle seguenti modalità:

Condizionamento - funzionamento dei ventilatori e delle apparecchiature per il raffreddamento. La regolazione avviene a mezzo di un termostato ambiente elettromeccanico sulla ripresa dell'aria.

Riscaldamento - Funzionamento dei ventilatori e del riscaldatore. La regolazione avviene a mezzo di un termostato

ATHENA 06 - MANUALE USO E MANUTENZIONE

Manutenzione

Sostituzione e Pulizia Filtri Ripresa Aria

L'accesso ai filtri aria si ottiene aprendo i pannelli di ripresa aria A e B.

1) Aprire i pannelli di ripresa aria ed estrarre il filtro acrilico.



- 2) Soffiare bene con aria compressa se necessario è possibile lavare i filtri con aqua. In caso di danneggiamento od intasamento del filtro sostituirlo con uno nuovo.
- 3) Reinserire il filtro nell'apposito alloggiamento e richiudere il pannello.



Norme di Sicurezza

Premessa

Nel presente capitolo sono richiamate alcune norme di attenzione che il personale tecnico deve osservare prima di accedere e/o eseguire operazioni di manutenzione alle apparecchiature dell'impianto di condizionamento, in particolar modo a quelle elettriche ed a quelle oggetto del presente manuale.



AVVERTENZA!

Le norme di seguito descritte non derogano le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti negli impianti, che devono essere osservate in ogni caso.



ATTENZIONE!

L'accesso a queste apparecchiature è riservato al personale tecnico, che vi può accedere soltanto in condizioni di sicurezza.



Le apparecchiature recano targhette ammonitrici e non sono previsti accessi diretti alle apparecchiature se non dopo aver rimosso le viti di fissaggio di pannelli e/o sportelli.

L'accesso alle apparecchiature è consentito solo dopo aver effettuato la messa a terra dell'equipaggiamento elettrico secondo le sequenze previste per i blocchi di sicurezza di cui è dotata ciascuna composizione.

L'accesso alle apparecchiature elettriche B.T., alimentate dalla tensione di 24 V.), è consentito solo dopo aver aperto il sezionatore e/o l'eventuale interruttore automatico di protezione.

Precauzioni da adottare nei sistemi di condizionamento

Il fluido refrigerante utilizzato nei circuiti frigoriferi delle unità di condizionamento è l'R 134a non distruttivo per l'ozono, ma che può risultare pericoloso se incautamente adoperato:



ATTENZIONE!

Il fluido R134a che fuoriuscisse accidentalmente dall'impianto di climatizzazione o dall'apparecchiatura per lo svuotamento/ricarica può diventare tossico se molto vicino a fiamme libere o in presenza di taluni metalli (ad esempio magnesio o alluminio) in forma di particelle fini o polverulente. È pertanto opportuno operare in assenza di fiamme libere ed in ambienti aerati con l'impianto di aspirazione attivato.

Evitare il contatto prolungato con la pelle del fluido R134a in fase di evaporazione in quanto la bassa temperatura (-26,5 $^{\circ}$ C) raggiunta a fine espansione, può causare "scott ature" per l'eccessivo freddo. È pertanto opportuno utilizzare guanti di cuoio o di tessuto spesso.

È indispensabile proteggere gli occhi dal contatto con il fluido refrigerante in quanto l'eccessiva ed istantanea bassa temperatura può causare seri infortuni. Indossare sempre gli occhiali di protezione.

Lo scarico del fluido in aria libera costituisce pericolo per l'ambiente. Per lo svuotamento dell'impianto dall'R134a utilizzare esclusivamente l'apposita apparecchiatura.

Ricerca Guasti

Gli inconvenienti operativi sul sistema HVAC sono indicati dai sintomi descritti nella seguente tabella di individuazione guasti.

Questi sintomi potrebbero essere causati da uno o più problemi che possono essere eliminati in un processo passo a passo di individuazione e risoluzione dell'inconveniente.

Prima di pensare a uno scorretto funzionamento dei sistema di refrigerazione, è necessario considerare che la pressione dei gas refrigerante nella batteria condensante e sulla linea di scarico, indicata dal manometro di alta pressione, varierà in funzione della temperatura dell'aria passante attraverso la serpentina dei condensatore e della pressione di aspirazione dei compressore. Solitamente, la pressione indicata dal manometro di alta pressione indicherà da 15 a 25 °C in più' della temperatura esterna. Non di meno, quando prevale l'alta temperatura esterna è possibile che all'avviamento dei compressore e prima di raggiungere gli appropriati limiti, la temperatura sopra menzionata sorpassi leggermente i limiti fino a che la riduzione della temperatura all'interno della tenda sia evidente. Ne varierà anche la pressione di aspirazione dei compressore, indicata dal manometro di bassa pressione, dipendendo essa dalla temperatura dell'aria che attraversa la batteria dell'evaporatore. Solitamente, il manometro di bassa pressione indicherà valori di temperatura compresi tra -1 e 3°C. Questa temperatura può essere più elevata all'avviamento della macchina, quando l'interno della tenda non ha ancora raggiunto la temperatura appropriata. Se la pressione di condensazione è superiore al normale, l'elemento sensibile dei pressostato di sicurezza interviene fermando li compressore. Quando questo accade, sarà necessario attendere che il pressostato dia il consenso per l'avviamento, verificando la pressione alla quale si reinserisce l'unità. D'altronde se si sono verificate che le tarature degli equipaggiamento sono appropriata sarà necessario investigare la causa dell'alta pressione nel circuito (vedere paragrafo C3a della tabella seguente). La pressione di aspirazione può essere leggermente sopra i normali limiti quando il compressore si avvia e la temperatura interna della tenda è ancora alta, ma essa diminuirà lentamente alla pressione normale in funzione dell'abbassamento della temperatura interna tenda Non di meno, se la pressione di aspirazione si mantiene sopra la normale temperatura in maniera persistente, la causa di questo inconveniente può essere indicata nel punto C3c della tabella sotto riportata.

In relazione all' effetto sul sistema. i malfunzionamenti possono essere classificati in quattro categorie

A - Malfunzionamenti generali	B - Guasto sul compressore
A1 - L'equipaggiamento non funziona	B1 - il compressore non si avvia
A2 -II motore ventilatore dell'evaporatore non funziona	B2- il compressore effettua cicli di raffreddamento intermittenti
	B3 - Compressore rumoroso
	B 4 - Fluido refrigerante non totalmente evaporato
	nel compressore
C - Problemi sul ciclo di refrigerazione	D - Problemi sul ciclo di riscaldamento
C 1 - Bassa quantità di refrigerante	
C 2 - Guasto su sistema refrigerazione	
C 3 - Pressioni di funzionamento anormali	
C3a - Alta pressione di condensazione	
C3b - Bassa pressione di condensazione	
C3c - Alta pressione di aspirazione	
C3d - Bassa pressione di scarico	

2 (& CAUSE ELETTRICHE A CA		USE MECCANICHE			
Δ C			CARSA O ERRATA MANUTENZIONE			
Α	A MALFUNZIONAMENTO GENERALE					
A.1	sintomo	Causa		intervento		
	L'equipaggiamento	La tensione di alimentazione	one è al di	Verificare le connessioni elettriche risalendo dai		
	non funziona	fuori della tolleranza.		morsetti del compressore fino ai morsetti del		
_		Non funziona il motore	ventilatore	quadro elettrico		
*		dell'evaporatore	a a méra lla	Guardare A.2		
		Malfunzionamento sul elettronico della temperatu	controllo	Riparare o rimpiazzare la scheda guasta		
A.2	sintomo	causa	<u> </u>	intervento		
	Motore ventilatore	Scattato interruttore di prot	ezione	Accertare la ragione per cui l'interruttore è		
	dell'evaporatore	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		aperto e richiuderlo dopo l'accertamento.		
	non funziona			Controllare la resistenza elettrica del motore.		
_		Il contattore che attiva il	motore non	Verificare che non vi siano cortocircuiti sulla		
\$		funziona		linea di controllo.		
				Verificare che vi sia il segnale sui contatti del		
		Motore ventilatore del	'evaporatore	teleruttore.		
		danneggiato		Controllare stato e senso di rotazione del motore		
				ventilatore dell'evaporatore.		
				Riparare o sostituire		
В	GUASTO SU COMPI	RESSORE				
D 4	- t t			linda was and a		
B.1	sintomo	Causa		intervento		
		Il contattore che attiva il funziona	motore non	Verificare che vi sia il segnale sui contatti del teleruttore		
	non parte	Turiziona		Guardare A.2		
		Non funziona il motore	ventilatore			
		dell'evaporatore		cause		
×		E' intervenuta la protezione	termica del	Ripristinare i collegamenti		
		compressore Errate connessioni o cavi so	ollogoti gullo	Controllare se c'è alimentazione elettrica o se è		
		scatola di collegamento del o		un guasto interno del compressore		
		Malfunzionamento sulle	valvole di	Verificare taratura pressostati e/o rimpiazzare se		
		controllo capacità compress		necessario		
		Pressostato/i di sicurezza	alta/bassa			
D 0	a ! m t a ma a	pressione danneggiato/i		lata was not a		
B.2	sintomo II compressore	Causa Motore e/o ventilatore d	condensatore	intervento Riparare il guasto e/o sostituire l'elemento		
	·	danneggiato	ondonsature	danneggiato.		
A	intermittenti di			Riparare o sostituire		
	raffreddamento	Valvola termostatica guasta		Sostituire		
		Uno dei pressostati di reg	olazione del			
		compressore è difettoso	الله عمدا مالي	Controllare bobina della solenoide. Se		
*		Guasto valvola solenoide s liquido	ulia linea del	necessario sostituire la valvola. Vedere C.1		
		IIquiuo		Pulire filtri e/o batteria evaporatore		
В		Manca refrigerante		1 amo min 0/0 battoria ovaporatoro		
B		Filtro aria o batteria	evaporatore	Localizzare il punto ed eliminarlo		
		intasata. Riduzione della poi				
B.3	sintomo	Restringimento sulla linea di	scanco	intervento		
۵.3	sintomo	causa		intervento		

		OAG-KELL
Compressore rumoroso	compressore danneggiato. Livello olio compressore basso o eccessivamente alto Fluido refrigerante non totalmente evaporato nel compressore. Cuscinetti motore compressore danneggiati	Riparare o sostituire il compressore Scaricare o aggiungere olio Vedere B.4 Vedere B.4
sintomo	causa	intervento
totalmente	il en	Sostituire il filtro e pulire la batteria.
	-	Riparare o sostituire
PROBLEMI SUL C	ICLO DI REFRIGERAZIONE	
		intervento
di refrigerante	chiuso o parzialmente chiuso Filtro refrigerante intasato	Aprire la valvola sulla normale posizione operativa Sostituire filtro Trovare la perdita e riparare, vedere, Aggiungere refrigerante, vedere
sintomo	causa	intervento
sistema refrigerazione	Filtro aria intasato Il compressore non si accende Manca refrigerante Guasto su valvola solenoide sulla linea del liquido Il sistema per il controllo della capacità non funziona correttamente. I compressori funzionano con i cilindri scarichi di gas. Valvola di espansione strozzata Cattivo contatto tra bulbo remoto valvola termostatica e tubo linea di aspirazione.	Controllare il ventilatore evaporatore. Filtro aria o evaporatore ostruito da sporco, pulirlo Vedere B.1 Vedere C.1 Pulire filtro Controlla bobina della solenoide. Se necessario sostituire la valvola. Controllare bobina delle valvole solenoidi di controllo capacità o se il guasto è da attribuirsi ad un problema interno del compressore. Rimuovere e riparare il compressore. Se necessario sostituirlo. Controllare e pulire il foro di passaggio. Controllare la posizione del bulbo sul tubo e suo isolamento termico. Pulire batteria
sintomo	causa	intervento
funzionamento anormali	Pressione di condensazione bassa Pressione di aspirazione alta Pressione di aspirazione bassa	Vedere C.3.a Vedere C.3.b Vedere C.3.c Vedere C.3.d
		intervento
di condensazione	Insufficiente flusso di aria sul condensatore Batteria condensante intasata dallo sporco Valvole di scarico compressore chiuse o parzialmente aperte Carica eccessiva di refrigerante nell'impianto Strozzatura sulla linea di scarico	Spurgare sul ricevitore di liquido Controllare se la batteria dell'evaporatore è intasata da sporcizia, se il motore e/o il ventilatore è guasto, oppure se esistono problemi sui collegamenti elettrici. Pulire batteria condensante. Aprire nella posizione normale Scaricare refrigerante in eccesso attraverso la valvola di spurgo posta sul ricevitore di liquido. Localizzare la strozzatura ed eliminarla. Verificare se il guasto elettrico è interno al motore o se è sulla linea di alimentazione.
	sintomo Fluido refrigerante nor totalmente evaporato ne compressore PROBLEMI SUL C sintomo Scarsa quantità di refrigerante sintomo Guasto su sistema refrigerazione sintomo Pressioni di funzionamento anormali sintomo Alta pressione di condensazione	rumoroso Livello olio compressore basso o eccessivamente alto Fluido refrigerante non totalmente evaporato nel compressore. Cuscinetti motore compressore danneggiati sintomo Fluido refrigerante non totalmente evaporato nel compressore Fluido refrigerante non totalmente evaporatore intasati. Riduzione della portata di aria Filtro aria o batteria evaporatore intasati. Riduzione della portata di aria Filtro aria o batteria evaporatore intasati. Riduzione della portata di aria Filtro aria o batteria evaporatore intasati. Riduzione della portata di aria Filtro aria o batteria evaporatore intasati. Riduzione della portata di aria Filtro aria o batteria evaporatore intasati. Filtro aria o batteria evaporatore intasata Filtro aria insufficiente Filtro refrigerante intasato Filtro efrigerante intasato Filtro aria insufficiente Filtro aria intasato Filtro efrigerante Guasto su Flusso d'aria insufficiente Filtro aria intasato Filtro aria intasato Filtro aria intasato Il compressore non si accende Manca refrigerante Guasto su valvola solenoide sulla linea del liquido Il sistema per il controllo della capacità non funziona correttamente. I compressori funzionano con i cilindri scarichi di gas. Valvola di espansione strozzata Cattivo contatto tra bulbo remoto valvola termostatica e tubo linea di aspirazione. Batteria evaporatore intasata Filtro aria intasato Filtro aria intasato

C.3b	sintomo	causa	intervento
	Pressione di condensazione bassa	Perdita su valvola di scarico compressore Valvole di aspirazione e scarico compressore chiuse o parzialmente chiuse La valvola solenoide non funziona correttamente Valvole in ingresso e uscita ricevitore di liquido chiuse o parzialmente chiuse Strozzatura sulla linea del liquido del refrigerante (diagnosticata dalla formazione di ghiaccio sulla parte	Vedere C.1 Riparare o sostituire la valvola Aprire le valvole Controllare bobina valvola solenoide. Se necessario sostituire la valvola Aprire completamente le valvole Localizzare il restringimento ed eliminarlo Sostituire guarnizioni Controllare fissaggio capillare termostatica alla linea di aspirazione. Verificare isolamento bulbo termostatica. Se necessario verificare taratura termostatica. Riparare o sostituire il compressore
C.3c	Pressione di aspirazione alta	valvola termostatica Le valvole interne del compressore non funzionano correttamente Perdita su guarnizioni testata compressore Il sistema per il controllo della capacità non funziona correttamente. I compressori funzionano con i cilindri scarichi di gas.	Sostituire guarnizioni Controllare bobina delle valvole solenoidi di controllo capacità o se il guasto è da attribuirsi ad un problema interno del compressore. Rimuovere e riparare il compressore. Se necessario sostituirlo.
C.3d	sintomo	causa	intervento

Pressione	di Carica insufficiente di refrigerante	Vedere C.1
aspirazione	Valvola aspirazione compressore	Aprire valvola
bassa	parzialmente chiusa	Effettuare regolazione valvola termostatica
	Valvola di espansione chiusa o solo	Localizzare il punto di restringimento ed
	parzialmente aperta	eliminarlo
	Restringimento sul tubo della linea del	Pulire il filtro o se necessario rimpiazzarlo
	liquido	Pulire batteria evaporatore come da sez
	Filtri aria occlusi dalla sporcizia	
	La batteria dell'evaporatore intasata causa	Cambiare cartuccia filtro
	la riduzione della portata di aria	Controllare valvole solenoidi per il controllo della
	Filtro refrigerante ostruito	capacità o se il guasto è interno al compressore.
	Compressore funzionante con cilindri	Riparare il compressore o se necessario
	continuamente carichi	sostituirlo.